

Ohrievač RS s termostatom
(Inštalčná a používateľská príručka)

Zakúpili ste si vykurovacie teleso RS s termostatom (ďalej len zariadenie)

1. Technické špecifikácie

	Menovitá spotreba energie, W	Sieťové napájacie napätie, V	Regulácia vykurovacieho okruhu, °C	Vlákno, G"	Celkové rozmery, mm	Požadovaná dĺžka ponorenia	Maximálna hmotnosť, g
Vykurovacie teleso RS	500-3500	230/50	23-75	1 1/2	80x80x630	285-575	800

Vykurovacie teleso RS s regulátorom teploty spĺňa požiadavky smerníc o produktoch: Low Voltage Smernica 2014/35/EÚ EMC Smernica 2014/30/EÚ; Použité normy: EN 60335-1:2012; EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013

2. Bezpečnostné požiadavky

- 2.1 Zariadenie by malo byť zapojené do elektrickej zásuvky pripojenej k prúdovému chrániču a ochrannému spínaču.
- 2.2 Nezapájajte spotrebič do elektrickej zásuvky bez uzemnenia.
- 2.3 Je zakázané prevádzkovať zariadenie s poškodeným napájacím káblom alebo s poškodeným krytom.
- 2.4 Ak je napájací kábel poškodený, mal by ho vymeniť výrobca alebo zákaznícky servis, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- 2.5 Nezávislé zasahovanie do akýchkoľvek prvkov zariadenia je zakázané.
- 2.6 Nezapínajte zariadenie, ktoré nie je úplne zakryté chladiacou kvapalinou alebo ak je chladiaca kvapalina zamrznutá.
- 2.7 Zariadenie inštalujte iba pre vykurovacie systémy, ktoré zodpovedajú jeho menovitému výkonu.
- 2.8 Je zakázané prevádzkovať zariadenie vo vykurovacích systémoch, ktoré nemajú utesnené prípojky.
- 2.9 Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti by sa so zariadením nemali hrať. Spotrebiteľské čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru. Je zodpovednosťou používateľa oboznámiť sa s návodom, inštaláciou a používateľskou príručkou.

ZARIADENIE NEPREVÁDZKUJTE V ZARIADENIACH, KDE NIE SÚ PRÍTOMNÉ ALEBO PRÍTOMNÉ ŽIADNE OSOBY, ABY STE SLEDOVALI JEHO STAV A PREVÁDZKU!

3. Pripojenie a princíp činnosti

Princípom činnosti zariadenia je ohrev chladiacej kvapaliny pomocou vykurovacieho telesa. Zariadenie nainštalujte bližšie ako 50 mm od steny a najmenej 550 mm od podlahy. Vnútorný priestor na inštaláciu vykurovacieho telesa by mal byť aspoň 70 mm x 70 mm x H, kde L je požadovaná dĺžka ponorenia uvedená v tabuľke 1 v odseku 1 tohto návodu. Ako nosič tepla používajte obyčajnú vodu s celkovou tvrdosťou najviac 20 µg/kg a bez mechanických nečistôt. Na prevádzku zariadenia je potrebné umiestniť vykurovacie teleso vertikálne alebo horizontálne do systému, ktorý potrebujete, pomocou závitového pripojenia naplniť systém chladiacou kvapalinou, uistiť sa, že pripojenie je pevné, až potom zapnúť napájací kábel v zásuvke 230 V, ktorá má uzemnenie, a pripojiť cez ochranu proti oblúku a prúdu, pričom termostat nastavte na požadovanú teplotu. Keď je kábel zapojený do zásuvky 230V, rozsvieti sa zelená LED a po zapnutí ohrievača sa rozsvieti červená LED.

Priestory na inštaláciu zariadenia by mali spĺňať nasledujúce klimatické podmienky:

- teplota vzduchu od +1 do +40 °C;
- atmosférický tlak od 84 do 107 KPa (od 630 do 800 mmHg.)
- Relatívna vlhkosť vzduchu v miestnosti je až 80 % pri +25 °C.
- Zariadenie nie je určené na použitie vo vlhkom, výbušnom alebo agresívnom prostredí.

NEZAPÍNAJTE ZARIADENIE S OTVORENÝM KRYTOM PUZDRA

4. Pravidlá skladovania

Balené zariadenie skladujte v uzavretom priestore s teplotou +1 až +40 °C a relatívnou vlhkosťou najviac 80 % pri teplote 25 °C. Neskladujte zariadenie v oblastiach s agresívnym prostredím. Zariadenie prepravujte v uzavretých vozidlách pri teplote okolia od -10 do +50 °C.

5. Podmienky záručného servisu

5.1 Záručný servis produktu sa vykonáva iba po predložení riadne vyplneného záručného listu s dátumom predaja a platobným dokladom uvedeným EÚ, predajnej organizácii, názvom produktu a dátumom predaja.

5.2 Záručný servis sa neposkytuje, ak záručný list chýba alebo je nesprávne vyplnený (názov modelu, dátum predaja, pečiatka obchodnej organizácie, podpis predávajúceho) alebo ak je na certifikáte známky pochybného pôvodu.

5.3 Ak spotrebiteľ stratí záručný list alebo doklad o vyrovnaní, jeho obnovenie sa vykoná v súlade s postupom stanoveným v právnych predpisoch EÚ. Na prijatie záruky stačí doklad o kúpe.

5.4 Odporúčame, aby inštaláciu potvrdila odborná osoba. Na uplatnenie záruky však stačí predložiť doklad o kúpe, pokiaľ chyba nie je spôsobená neodbornou inštaláciou.

5.5 Pre bezpečnejšiu prepravu zariadenia do servisu odporúčame ponechať si originálny obal, ale jeho absencia nemá za následok stratu záruky.

5.6 Záručný servis zariadenia sa vykonáva v servisných strediskách, dodávku zariadenia do servisných stredísk vykonáva majiteľ zariadenia na vlastné náklady.

5.7 Záručná doba prevádzky je 24 mesiacov od dátumu predaja spotrebiteľovi.

5.8 Výrobca sa zaväzuje počas záručnej doby prevádzky bezplatne odstrániť vady zariadenia, pokiaľ nevznikli v dôsledku porušenia pravidiel používania alebo skladovania zariadenia kupujúcim. Záručné opravy vykonáva výrobca alebo jeho zástupcovia.

5.9 Záručné doby uvedené v bode 5.7 sa počítajú od dátumu predaja produktu. Dátum predaja je uvedený na záručnom liste a doklade o kúpe. Ak na doklade o kúpe nie je uvedený dátum nákupu, záručná doba sa počíta od okamihu výroby zariadenia.

5.10 Záručná doba končí do konca doby uvedenej v článku 5.7 za nasledujúcich okolností:

5.10.1 Porušenie pravidiel pre inštaláciu, skladovanie, prepravu a prevádzku zariadení spotrebiteľom;

5.10.2 Svojpomocná oprava, demontáž, výmena dielov, ktoré narúšajú funkčnosť zariadenia;

5.10.3 spôsobenie mechanického poškodenia zariadenia;

5.10.4. Nesúlad parametrov elektrickej siete alebo prevádzkových podmienok;

5.10.5 Používanie zariadenia na účel, na ktorý nie je určené;

5.10.6. prítomnosť stôp vystavenia vlhkosti, vniknutiu cudzích predmetov (vrátane hmyzu) do zariadenia;

5.10.7. Usadeniny vykurovacích telies

5.10.8 Poruchy spôsobené zamrznutím, pretlakom v systéme a inými podobnými príčinami;

5.10.9. Chyby spôsobené nesprávnym pripojením k elektrickej sieti alebo vykurovaciemu systému;

5.10.10 Škody spôsobené konaním neoprávnených osôb;

5.10.11 Údery blesku, požiare, povodne, prírodné katastrofy a škody spôsobené vyššou mocou.

6. Politika recyklácie

Výrobok neobsahuje materiály, ktoré vyžadujú špeciálne recyklačné technológie. Na konci svojej životnosti by mal byť výrobok demontovaný a odpad roztriedený na neželezné kovy, železné kovy a anorganické materiály a potom zlikvidovaný v súlade s platnými pravidlami, predpismi a metódami na mieste zneškodnenia. Výrobok neobsahuje drahé kovy.